



## SEMIRIMORCHIO

<b>FUNZIONE</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Sito WEB	✓	✓
API interfaccia (Krone Push)	✓	✓
TPMS	✓	✓
Stato accoppiamento trattore	✓	✓
Dati operativi (EBS)		✓
Controllo porte		✓
Messaggi errore sistema frenante		✓
<b>Allarmi</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Geofence (confini geografici)	✓	✓
Stato (offline)	✓	✓
TPMS (se TPMS installato nel veicolo)	✓	✓
Stato apertura/chiusura porte		✓
Dati del veicolo		✓
Stato accoppiamento trattore		✓
EBS (eventi)		✓
<b>Reports</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Dati tracciamento (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓
Messaggi (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓
Ultima esportazione dati (scaricabili in formato XLS)	✓	✓
Offline (X ore senza nessun report) (XLS, PDF)	✓	✓
Panoramica della flotta		✓
Contachilometri		✓
Efficienza		✓
Semirimorchio fermo		✓
TPMS		✓
<b>Tempo di arrivo</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
ETA (calcolo del viaggio)	✓	✓



## CASSE MOBILI

<b>FUNZIONE</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Site WEB	✓	✓
API interfaccia (Krone Push)	✓	✓
<b>Allarmi</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Geofence (confini geografici)	✓	✓
Stato (offline)	✓	✓
<b>Reports</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>
Dati storici (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓
Panoramica allarmi (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓
Ultima esportazione dati (scaricabili in formato XLS)	✓	✓
Offline (X ore senza nessun reports) (XLS, PDF)	✓	✓
Dislocamento casse mobili (scaricabili in formato XLS)		✓



## SEMIRIMORCHI FRIGORIFERO

FUNZIONE	Basic	Premium	Premium Dialog
Sito WEB	✓	✓	✓
API interfaccia (Krone Push)	✓	✓	✓
TPMS	✓	✓	✓
Stato accoppiamento trattore	✓	✓	✓
Dati operativi (EBS)		✓	✓
Controllo porte		✓	✓
Messaggi errore sistema frenante		✓	✓
Controllo temperatura		✓	✓
Controllo funzionamento unità refrigerante		✓	✓
Controllo serbatoio unità refrigerante		✓	✓
Termometro registratore		✓	✓
Comunicazione a 2 vie con unità refrigerante			✓
Controllo apertura porte da remoto			✓
<b>Allarmi</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>	<b>Premium Dialog</b>
Geofence (confini geografici)	✓	✓	✓
Stato (offline)	✓	✓	✓
TPMS (se TPMS installato nel veicolo)	✓	✓	✓
Stato apertura/chiusura porte		✓	✓
Dati del veicolo		✓	✓
Stato accoppiamento trattore		✓	✓
EBS (eventi)		✓	✓
Temperatura fuori range		✓	✓
Controllo livello gasolio (consumo anomalo)		✓	✓
Allarmi unità refrigerante		✓	✓
Stato funzionamento unità refrigerante		✓	✓
Stato chiusura porte			✓
<b>Reports</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>	<b>Premium Dialog</b>
Dati tracciamento (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓	✓
Messaggi (scaricabili in formato XLS, PDF)	✓	✓	✓
Ultima esportazione dati (scaricabili in formato XLS)	✓	✓	✓
Offline (X ore senza nessun report) (XLS, PDF)	✓	✓	✓
Panoramica della flotta		✓	✓
Contachilometri		✓	✓
Efficienza		✓	✓
Semirimorchio fermo		✓	✓
TPMS		✓	✓
Temperatura		✓	✓
Livello serbatoio		✓	✓
<b>Tempo di arrivo</b>	<b>Basic</b>	<b>Premium</b>	<b>Premium Dialog</b>
ETA (calcolo del viaggio)	✓	✓	✓